

LA PROTECTION FACILE POUR VOS BOIS EXTÉRIEURS !

Envie de protéger simplement vos bois extérieurs des agressions ?

La Lasure Bois de Jardin Classic en phase aqueuse est la solution idéale pour préserver simplement les bois des agressions, avec une esthétique naturelle.

RÉSISTANTE

- Barrière protectrice contre l'eau et l'humidité.
- Formulation microporeuse : laisse respirer le bois en le protégeant des UV

FACILE

- Séchage rapide : projet finalisé en une journée.
- Confort d'application : sans odeur gênante.
- Entretien facile en une seule couche.

NUANCIER

4 teintes - MAT



INCOLORE



BRUN
CLAIR



BRUN
FONCÉ



BRUN
ÉCORCE



2,5L – 2,5L+20% – 5L



SUR QUELS SUPPORTS ?


- Pour tous les bois verticaux du jardin : écrans de jardin, balançoires, pergolas, clôtures, barrières, bacs à fleurs...
 - Sur tous types de bois européens ou exotiques, neufs ou à rénover.
- Compatible toutes anciennes lasures.



SÉCHAGE

3 h ENTRE 2 COUCHES

Suivant conditions climatiques, épaisseur, support...



RENDEMENT (pour 1L)

± 6m² EN 2 COUCHES



OUTILS

PINCEAU, ROULEAU
ou PISTOLET



NETTOYAGE DES OUTILS

E A U

PRÉPARATION

Le bois doit être nu, propre, sec et non gras. Arrondissez toujours les angles et arêtes vives afin d'assurer un recouvrement homogène.

• **BOIS BRUT** : égrenez (ponçage léger) au papier de verre grain 150 pour obtenir une surface lisse et dépoussiérez. Protégez préalablement le bois contre les attaques d'insectes ou l'apparition de champignons à l'aide du Traitement Universel ou Bois de Jardin V33.

• **BOIS DIFFICILE BRUT (exotique, chêne, mélèze, huilé ou gras...)** : diluez la 1^{re} couche avec 10% d'eau et appliquez une 2^e couche non diluée (évitée une application trop épaisse). Sur bois gras, dégraissez au préalable avec de l'acétone.

• **BOIS DÉJÀ LASURÉ** : brossez pour enlever les parties non adhérentes, puis égrenez au papier de verre grain 150 pour obtenir une surface lisse et dépoussiérez.

• **BOIS VERNI ou PEINT** : éliminez l'ancien vernis ou l'ancienne peinture à l'aide du Décapant Spécial Bois ou Décapant Universel V33, puis poncez la surface au papier de verre grain 150.

APPLICATION

• Conditions idéales d'application : entre 12 et 25°C par temps sec et hors courant d'air.

• Remuez énergiquement la Lasure Bois de Jardin Classic avant emploi à l'aide d'une baguette longue et large, en insistant sur le fond du pot, afin de bien l'homogénéiser.

• Appliquez une couche dans le sens des veines du bois, en vous assurant d'en recouvrir les creux et arêtes. Laissez sécher 3h. Appliquez une 2^e couche selon le même principe et laissez sécher 12h.

• Retirez un maximum de produit des outils après utilisation. Ne pas jeter les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

BON À SAVOIR

• Sur bois tanniques (chêne, châtaignier), prévoyez l'utilisation d'une sous-couche anti-tanin transparente ou préférez une teinte foncée.

• La variante incolore s'utilise uniquement en entretien sur bois déjà lasuré et teinté ou pour déconcentrer les autres teintes du nuancier.

• Égrenez éventuellement au papier de verre 240 entre les 2 couches si la surface semble rugueuse au toucher après la 1^{re} couche.

• Toutes les teintes du nuancier sont miscibles entre elles.

• Pour conserver un pot entamé, transvasez le produit restant dans un récipient réduit et fermé hermétiquement. Protégée du gel, la Lasure Bois de Jardin Classic se conserve durablement.

• En cas d'utilisation par pulvérisation, veillez à porter des gants et des vêtements appropriés et à ne pas respirer les brouillards.