

**Efficace, le Nettoyant
Mobilier élimine le
grisaillement et tous types
de taches.
Il ravive la couleur du bois
sans l'altérer.**

**DÉTACHE & DÉGRAISSE
RAVIVE LA COULEUR DU
BOIS**

**ACTION RAPIDE :
10 MINUTES**



750ml

MODE D'EMPLOI

SUR QUELS SUPPORTS ?

- Pour tous les mobiliers de jardin en bois exotiques, pin ou bois autoclaves : chaises, tables, jardinières...



SÉCHAGE

24h AVANT FINITION

Suivant conditions climatiques, épaisseur, support...



OUTILS BROSSE



NETTOYAGE DES OUTILS

E A U

APPLICATION

- **BOIS BRUT ou HUILÉ** : brossez la surface afin d'ôter les saletés les plus importantes.

Agitez avant emploi.

Pulvérisez le dégriseur en opérant par petites surfaces.

Laissez agir 10 minutes.

Brossez régulièrement en long et en travers à l'aide d'une brosse à poils durs. Rincez à l'eau au fur et à mesure de l'avancée du travail.

Laissez sécher 24h avant d'appliquer une finition V33. Nettoyez les outils à l'eau.

- **AUTRES FINITIONS** : éliminez-les avec le Décapant Spécial Bois V33 au préalable.

BON A SAVOIR

- Laissez bien sécher 24h avant d'appliquer une protection.
- Dans le cas de taches rebelles ou de bois très encrassé, renouvelez l'opération.
- Rincez abondamment le produit.
- Retirez un maximum de produit des outils après utilisation. Ne jetez pas les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.