



**ASPEKT**  
Zijdeglans

**RENDEMENT**  
2x0,5L = ± 6 m<sup>2</sup>

**DROOGTIJD**  
**TUSSEN 2 LAGEN**  
12u

**REINIGING**  
Water

**DIRECT SUR SUPPORT**  
**DIRECT OP ONDERGROND**

- **SANS DÉCAPAGE**
- **SANS SOUS-COUCHE**
- **AFBIJTEN NIET NODIG**
- **PRIMER NIET NODIG**



**Inhoud : 2 x 0,5L**  
**verf & bescherming**

**MAKKELIJK, SNEL en EFFICIËNT !**

- **STERKE** en duurzame hechting
- **BESTAND** tegen veelvuldige onderdompelingen

**KLEURKAART**

Wit  
Blanc  
**SATIJN - SATIN**

# RENOVATIE SANITAIR

## VOOR EEN SUCCESVOL RESULTAAT

Systeem (verf + bescherming) geschikt voor sanitair, wastafel, gootstenen, waskommen, badkuip, douchebak en zitbadje in: geëmailleerd porselein, keramisch, gietijzer, geëmailleerd staal, acryle harsen

De ondergrond moet **ALTIJD** worden **VOORBEREID**.

De optimale bescherming van de verf wordt bereikt na 20 dagen. Vermijd de ondergrond gedurende deze tijd zwaar te belasten.

### > VOORBEREIDING

- De ondergrond moet schoon, droog en goed ontvet zijn.
- Afwassen met behulp van een reinigingsmiddel op basis van soda (alkalisch). Spoelen met helder water en laten drogen.

Afwassen met een schoonmaakmiddel op basis van soda (alkalisch) is noodzakelijk. Vet of een niet gereinigde ondergrond kan ervoor zorgen dat er geen hechting kan plaats vinden. Voegen opgevuld met siliconen dienen eerst verwijderd te worden. Na het schilderen kan u deze voegen opnieuw opvullen met siliconen.

### > GEBRUIK

**MATERIAAL :** Verfborstel, Verfrol

#### AANBRENGEN VAN DE VERF

Voeg de volledige inhoud van de pad "verharder" toe aan de verfpot en roer zorgvuldig. Wacht 10 minuten voor het aanbrengen van de eerste laag. Strijk niet opnieuw over een reeds geverfd zone. De verf kan weinig dekkend lijken: voor een perfect resultaat moet een tweede laag aangebracht worden. Laat 12u drogen en breng daarna een tweede laag aan. Laat 12u drogen en breng de bescherming aan.

#### AANBRENGEN VAN DE BESCHERMING

Voeg de volledige inhoud van de pad "verharder" toe aan de verfpot en roer zorgvuldig. Wacht 10 minuten voor het aanbrengen van de eerste laag. Laat 12u drogen en breng daarna een tweede laag aan. Het is noodzakelijk om 8 dagen te wachten alvorens uw sanitair opnieuw te gebruiken (gebruik van water en reinigingsmiddelen). De optimale stevigheid wordt behaald na 20 dagen.

*\*De verf waaraan het additief is toegevoegd moet binnen 10 dagen worden verwerkt. Daarna zijn de hechting en de eigenschappen niet meer hetzelfde.*

Breng de verf aan bij een temperatuur tussen 12 °C en 25 °C en vermijd tocht. Reinig uw materiaal met water. Gebruik zachte schoonmaakproducten een spons zonder schuurlaag voor het onderhoud van u geverfd sanitair..