

LE VERNIS PARFAITEMENT ADAPTÉ AUX CONDITIONS EXTRÊMES

Le Vernis Bateau protège efficacement les bois en milieu marin ou humide. Il est ainsi idéal en bord de mer ou en forêt.

PROTECTION EXTRÊME

- Enrichi en résine polyuréthane pour une résistance élevée contre le soleil, la pluie, la neige, le gel, le vent...
- Haute résistance à l'abrasion.
- Formule renforcée en agents anti-UV..

APPLICATION FACILE

- Texture anti-goutte : application sans coulure à la verticale.
 - Séchage rapide.
 - Tendü parfait.

NUANCIER

3 teintes




Incolore
BRILLANT



Incolore
SATIN



Ambré
BRILLANT



0,25L . 0,75L . 2,5L



SUR QUELS SUPPORTS ?

- Pour toutes les boiseries extérieures ou intérieures : portes, volets, fenêtres, banc...
- Idéal climats difficiles: bord de mer, plaine venteuse, forêt humide, boiseries exposées plein sud...
- Sur tous types de bois, à l'exception des bois peu imprégnables (mélèze, red cedar, iroko, wengé, douglas...)
- Peut convenir pour les petites surfaces en métal à l'extérieur.



SÉCHAGE

6 h ENTRE 2 COUCHES

Suivant conditions climatiques, épaisseur, support...



RENDEMENT (POUR 1 L)

+/- **6m²** EN 2 COUCHES



OUTILS

PINCEAU ou ROULEAU
poils courts 3-5mm



NETTOYAGE DES OUTILS

WHITE
SPIRIT

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION

Le bois doit être nu, propre et sec. Toujours arrondir légèrement les angles de vos menuiseries au papier de verre afin d'assurer un recouvrement homogène du vernis et une résistance optimale à l'usure.

- **BOIS NEUF ou BRUT** : égrenez (ponçage léger) dans le sens des fibres du bois au papier de verre grain 150 pour obtenir une surface lisse.
- **BOIS VERNI ou LASURÉ** : poncez au grain 240 et éliminez les anciennes finitions friables, puis dépoussiérez.
- **BOIS PEINT ou VERNIS ÉCAILLÉ** : décapez avec le Décapant Universel ou Spécial Bois V33. Rincez à l'eau et laissez sécher 24h. Poncez au papier de verre grain 240 et dépoussiérez.
- **BOIS EXOTIQUE** : dégraissez votre bois à l'acétone.

APPLICATION

Conditions idéales d'application : entre 12 et 25°C par temps sec et hors courant d'air.

- Remuez énergiquement le Vernis Bateau avant emploi à l'aide d'une baguette longue et large, en insistant sur le fond du pot, afin de bien l'homogénéiser.
- Appliquez au pinceau ou rouleau en couches régulières dans le sens des fibres du bois, en évitant les surépaisseurs.
- Laissez sécher 6h puis égrenez légèrement au papier de verre (grain 240), dépoussiérez et appliquez la seconde couche.
- Retirez un maximum de vernis des outils après utilisation. Ne pas jeter les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

BON À SAVOIR

- Pour une meilleure adhérence, diluez la 1re couche (White Spirit).
- Une 3ème couche de vernis est recommandée en cas de forte exposition (vent, UV).
- La couleur, la porosité, l'essence et l'âge du bois peuvent influencer la teinte définitive du support. Faites toujours un test sur une partie peu visible.
- Pour conserver un pot entamé, transvasez le produit restant dans un récipient réduit et fermé hermétiquement. Protégé du gel, le Vernis Bateau se conserve durablement.