

De Reiniger Meubels
verwijdert doeltreffend
vergrijzing en alle soorten
vlekken.

Het doet de kleur van
hout herleven zonder het
te veranderen.

MAAKT LOS & ONTVET

**DOET DE KLEUR VAN HET
HOUT HERLEVEN**

**SNELLE WERKING:
10 MINUTEN**



750ml

GEBRUIKSAANWIJZING

VOOR WELKE ONDERGRONDEN?

- Voor alle tuinmeubelen in exotisch hout, grenen of drukgreïmpregneerd hout: stoelen, tafels, plantenbakken...



DROOGTIJD

24h VOOR AFWERKING

Afhankelijk van de weersomstandigheden, dikte, ondergrond...



GEREEDSCHAPPEN BORSTEL



REINIGING GEREEDSCHAP

W A T E R

GEBRUIK

- **ONBEHANDELD of GEOLIED HOUT:** borstel het oppervlak om het zwaarste vuil te verwijderen. Schudden voor gebruik. Smit de reiniger op kleine oppervlakken. Laat 10 minuten inwerken. Borstel regelmatig in de lengte en in de breedte met een stugge borstel. Spoel met water terwijl u werkt. Laat 24u drogen voordat u een V33 afwerking aanbrengt. Reinig het gereedschap met water.
- **ANDERE AFWERKINGEN:** vooraf verwijderen met het Afbijtmiddel Speciaal Hout van V33.

GOED OM TE WETEN

- Laat 24u drogen voordat u een bescherming aanbrengt.
- Bij hardnekkige vlekken of erg vuil hout de handeling herhalen.
- Spoel het product goed uit.
- Verwijder zoveel mogelijk product van het gebruikte gereedschap na gebruik. Giet restanten zoals vuil water/oplosmiddelen niet weg in de gootsteen, toiletten, riolen of vuilnisbakken, enz. om vervuiling van het milieu te voorkomen.